

SEGURANÇA LASER

CLASSES DE PERIGO LASER

<u>Classe</u>	<u>Perigos Associados</u>
<u>1</u>	Seguros em condições normais de utilização
<u>1M</u>	Seguros em condições normais de utilização desde que a radiação laser não seja observada através de qualquer tipo de equipamentos ópticos de ampliação (binóculos, telescópios, etc.)
<u>2</u>	Seguros para exposições não intencionais e observações momentâneas (< 0,25 s) da radiação
<u>2M</u>	Seguros, quando não olhados fixamente ou através de equipamentos ópticos de ampliação
<u>3R</u>	Radiação directa potencialmente perigosa para os olhos, nomeadamente em situação de exposição deliberada de longa duração
<u>3B</u>	Radiação directa perigosa para os olhos, incluindo a situação de exposição acidental de curta duração
<u>4</u>	Radiação directa ou difusa perigosa para os olhos e para a pele Perigo de incêndio